

!!! Achtung Polung !!!
 Beim Anschluss der S0-Schnittstelle
 (Zähler und Regelung)
 auf die Polung achten:
 + an S... / - an GND

Verbindung von GND zur Klemmleiste für
 die Sensoren muss bauseits erstellt werden!

GND-Klemmleiste Sensoren



Entlang der gepunkteten Linie ausschneiden
 und während der Klemmarbeiten
 in den Sockel der Regelung legen
 (ggfs. mit Klebeband fixieren)

Legende:

Funktionsnotwendige Komponenten

xOptionale Komponentenx

- N - Neutralleiter
- L - Phase > SchlieBerkontakt
- /L - Phase > Öffnerkontakt

Klemmhilfe UVR-Heater

UVR-Heater

... das Konzept mit dem "Plus" an Energie